

Инструкция по применению антибактериального коврика

- Положите антибактериальный коврик сетчатой стороной вверх;
- Приготовьте дезраствор согласно инструкции;
- Залейте готовый раствор из расчета 10 литров на 1 квадратный метр рабочей поверхности.

Предпочтительно пользоваться все время одним и тем же средством для дезинфекции, не добавляйте в коврик одновременно дезинфектанты различных составов, так как они могут реагировать между собой, образуя соединения, не обладающие дезинфекционными свойствами. При замене одного препарата для дезинфекции на другой обязательно промойте коврик большим количеством воды и высушите. Соблюдайте эти простые правила, и дезинфекционный коврик прослужит ВАМ очень долго.

Срок эксплуатации антибактериального коврика толщиной 3 см при прохождении условия ежедневного прохода 250 человек – не менее 10 месяцев.

Антибактериальные коврики не теряют своих свойств после 100 тысяч проход.

Орган по сертификации

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕТРИМ»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NB61
Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская обл., г Иваново, ул Богдана Хмельницкого, дом 36Б
телефон: +7 4932773165, e-mail: info@setrim.ru

№ 1779/НВ61/НВ61
от 10.06.2020 года

Индивидуальному предпринимателю Дьяконовой
Анжелике Вадимовне

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Технического регламента Таможенного союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
следующая продукция:

Изделия из полуретана (Коврик для дезинфекции), код ТН ВЭД ЕАЭС: 3926 90

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации

П.Г. Рухлядев



ПАМЯТКА

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ КОВРИКОВ

Антибактериальный коврик состоит из трех слоев: Верхний слой – обеспечивает хорошее смачивание подошвы обуви дезинфекционным средством и характеризуется высокой абразивной устойчивостью; Средний слой – имеет высокий эффект поглощения дезинфекционного раствора.

Для приготовления дезраствора необходимо использовать 3% дезсредства (количество Концентрата представлено в таблице):

Наименование	Размер, см	Количество раствора (емкость), л.	Количество концентрата, мл.- 3%
Антибактериальный коврик	50* 50* 3,0	3л = 3000мл, т.е.: 2910мл воды+ 90мл дезсредства	90 мл.
Антибактериальный коврик	50* 65* 3,0	4 л	120 мл.
Антибактериальный коврик	50* 80* 3,0	5л= 5000мл, т.е.: 4850мл воды+ 150мл дезсредства	150 мл.
Антибактериальный коврик	50* 100* 3,0	6л =6000мл, т.е.: 5820мл воды +180мл дезсредства	180 мл.
Антибактериальный коврик	65* 100* 3,0	8 л	240 мл.
Антибактериальный коврик	100*100* 3,0	12 л	360 мл.
Антибактериальный коврик	100*150* 3,0	18 л	540 мл.
Антибактериальный коврик	100*200* 3,0	24 л	720 мл.

Раствор дезинфицирующего средства постепенно наливают сначала внутрь антибактериального коврика, затем по краям. Дезраствор равномерно распределяется внутри мата, имеет лишь незначительный контакт с воздухом предотвращает окислительную деструкцию компонентов дезинфицирующего раствора, не дает возможности раствору интенсивно испаряться в воздух; нижний слой выполнен из износостойкой водонепроницаемой ткани, которая не позволяет дезинфицирующему раствору протекать на пол и загрязнять помещение.

Замену дезраствора проводят по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 7 дней.